


RALLY PLUS



Setup Guide



logitech®


QUÉ ES CADA COSA

HUB DE SOBREMESA




- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Alimentación | 6. Entrada HDMI 2 |
| 2. Base de micrófono | 7. USB de ordenador de sala de reuniones |
| 3. Expansión futura | 8. Expansión futura |
| 4. Conexión al hub de pantalla | 9. Conector de seguridad |
| 5. Entrada HDMI 1 | 10. LED de encendido |

HUB DE PANTALLA



- | | |
|--|--|
| 1. Altavoz | 7. Cámara |
| 2. Alimentación | 8. Conector de seguridad |
| 3. Conexión a hub de sobremesa | 9. Emparejamiento de mando a distancia |
| 4. Salida HDMI 1 | 10. LED de encendido |
| 5. Salida HDMI 2 | |
| 6. USB de ordenador de sala de reuniones | |


CÁMARA



- 1. Botón de emparejamiento de mando
- 2. USB
- 3. LED de estado

- 4. Conector de seguridad
- 5. MIPI
- 6. Adaptador para trípode
- 7. Ranura de expansión

MANDO A DISTANCIA



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Emparejamiento Bluetooth | 6. Subir y bajar volumen |
| 2. Respuesta de llamada | 7. Inicio |
| 3. Finalización de llamada | 8. Panorámica/inclinación de cámara |
| 4. Desactivar micrófono | 9. Preajustes de cámara |
| 5. Zoom para ampliar/reducir | |

Después de completar la instalación, el sistema se puede verificar mediante la aplicación de diagnóstico disponible en Logitech.com/support/Rally.

CONFIGURE RALLY PLUS COMO DISPOSITIVO PREDETERMINADO

Asegúrese de que RALLY PLUS está seleccionado como cámara, altavoz y micrófono en las aplicaciones de videoconferencia. Consulte la documentación de la aplicación para más instrucciones sobre cómo hacerlo.

INICIAR UNA VIDEOCONFERENCIA

Después de la instalación de RALLY PLUS y de asegurarse de que sea el dispositivo predeterminado en la aplicación de videoconferencia, inicie la aplicación del modo normal y disfrute de las ventajas del audio y vídeo mejorados.

EMPAREJAR RALLY PLUS A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Puede usar RALLY PLUS para llamadas de audio si está emparejado con un dispositivo Bluetooth. Para emparejar el dispositivo Bluetooth con RALLY PLUS, siga estos simples pasos:

- 1.** Mantenga pulsado el botón de Bluetooth en el mando a distancia hasta que se vean destellos azules en la cámara y los micrófonos.
- 2.** Coloque el dispositivo móvil en modo de emparejamiento Bluetooth y seleccione "Logitech Rally".
- 3.** Ya puede usar RALLY PLUS para llamadas de audio.

EMPAREJAR UN MANDO CON RALLY PLUS

RALLY PLUS y el mando a distancia vienen emparejados de fábrica.

Se pueden emparejar hasta 5 mandos con RALLY PLUS para facilitar el control del sistema en salas más grandes. Si tiene que emparejar un mando a distancia con la cámara (por ejemplo, para sustituir un mando extraviado), haga lo siguiente:

1. Mantenga pulsado el botón en la cámara hasta que el LED emita destellos.
2. Mantenga pulsado el botón en el hub de pantalla hasta que el LED emita destellos.
3. Mantenga pulsado el botón de Bluetooth en el mando a distancia hasta que se detengan los destellos en la cámara y el hub de pantalla.
4. Si el emparejamiento falla, repita el procedimiento desde el paso 1.

APLICACIÓN CAMERA SETTINGS

Use este programa para controlar desde el ordenador las funciones de panorámica, inclinación, zoom y enfoque, y la calidad de imagen (por ejemplo, el brillo y el contraste). El software se puede descargar desde www.logitech.com/support/Rally.

OPTIMIZAR RALLY

Hay varios accesorios opcionales que facilitan la instalación y permiten el uso de RALLY PLUS en salas más grandes:

- 1.** Kit de montaje de Rally: Soportes de montaje para hub de sobremesa, hub de pantalla, cámara y altavoces.
- 2.** Bases de micrófono adicionales: RALLY PLUS admite hasta 7 bases de micrófono, lo que aporta flexibilidad en cuanto al tamaño y la configuración de la sala.
- 3.** Hub de base de micrófono: Se usa para ramificar los cables de base de micrófono y dirigirlos en su mayor parte debajo de la mesa. El hub de base de micrófono tiene 3 tomas que se pueden conectar a una combinación de bases u otros hubs de bases de micrófono.
- 4.** Pieza de montaje en TV: Funciona con uno de los soportes de montaje de cámara o altavoz. La pieza de montaje en TV se puede usar en pares para montar la cámara y el altavoz por encima o por debajo del televisor.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Encontrará información adicional sobre Rally Plus, que incluye:

- Preguntas más habituales
- Software para activar funciones en varias aplicaciones
- Solicitud de piezas de recambio, etc. en www.logitech.com/support/Rally